

AQUOSトリックの設定

スクロールオートやかんたんモード、Clip Nowなどの便利な機能について設定できます。

AQUOSトリックの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
リッチカラーテクノロジーモバイル	ディスプレイの表示と画質を用途に合わせて設定します。 各項目の設定について詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。
指紋センサーとPayトリガー	指紋センサーとPayトリガーの利用について設定します。
スクロールオート	自動で上下に画面をスクロールさせることができます。 詳しくは、「スクロールオートを有効にする」を参照してください。
Clip Now	Clip Nowの利用について設定します。 詳しくは、「スクリーンショットを撮る (Clip Now)」を参照してください。
ゲーミングメニュー	ゲームをプレイ中に画面の録画や攻略サイトの検索ができたり、ゲーム中の画面などの設定を行ったりできます。 詳しくは、「ゲーミングメニューの設定をする」を参照してください。
クイック操作	電源キーを押したときの動作やナビゲーションバーの設定が行えます。
AQUOS Home	AQUOS純正のホームアプリへの切り替えや設定の変更が行えます。
S-Shoin	シャープ純正キーボード「S-Shoin」をダウンロードして使用できます。
かんたんモード	簡単で見やすいホーム画面と読みやすい文字に設定できます。
Bright Keep	本機の操作による画面の点灯／消灯について設定します。
アシスタントキー	アシスタントキーを押したときの動作を設定します。
テザリングオート	自宅や特定の場所にいる間、Wi-Fiテザリングが自動的に有効になるように設定できます。 詳しくは、「テザリングオートを利用する」を参照してください。
インテリジェントチャージ	本機や周囲の温度に合わせて賢く自動的に充電方法を変更し、長く快適に使用できます。 詳しくは、「バッテリーの設定」を参照してください。

指紋センサーとPayトリガーの設定

指紋センサーとPayトリガーの利用について設定します。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
指紋登録	指紋の登録や指紋認証の設定ができます。詳しくは、「指紋認証機能を利用する」を参照してください。
Payトリガー	指紋センサーをロングタッチしてアプリを起動するかどうかや、指紋センサーをロングタッチしたときに起動するアプリを設定します。

+ Payトリガー利用時の操作

ホーム画面／アプリ一覧画面で指紋センサーをロングタッチして、設定したアプリを起動するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → AQUOSトリック → 指紋センサーとPayトリガー → 「Payトリガー」の  / 
・  をタップすると有効 () に、  をタップすると無効 () に切り替わります。

ホーム画面／アプリ一覧画面で指紋センサーをロングタッチしたときに起動するアプリを設定する

ホーム画面で (設定) → AQUOSトリック → 指紋センサーとPayトリガー → Payトリガー → 起動アプリ → アプリ名をタップ

ホーム画面／アプリ一覧画面で指紋センサーをロングタッチしてアプリが起動したあとに起動させるアプリを設定する

ホーム画面で (設定) → AQUOSトリック → 指紋センサーとPayトリガー → Payトリガー → Payトリガーフォルダ → 画面に従って操作
・ 複数のアプリを選択できます。

ホーム画面／アプリ一覧画面で指紋センサーをロングタッチしてアプリが起動したあとに起動させるアプリを、一覧で表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → AQUOSトリック → 指紋センサーとPayトリガー → Payトリガー → 起動時にPayトリガーフォルダも開く
・ 起動時にPayトリガーフォルダも開く をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

クイック操作の設定

電源キーを押したときの動作やナビゲーションバーの設定をします。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
長押しでアプリ起動	電源キーを長押ししてアプリを起動するかどうかや、電源キーを長押ししたときに起動するアプリを設定します。
2回押しでカメラの起動	電源キーを2回押ししてカメラを起動するかどうかを設定します。
システム ナビゲーション	ナビゲーションバーの設定をします。

+ クイック操作利用時の操作

電源キーを長押ししてアプリを起動するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → AQUOSTリック → クイック操作 → 「長押しでアプリ起動」の ☒ / ☐
・ ☐ をタップすると有効 (☒) に、 ☒ をタップすると無効 (☐) に切り替わります。

電源キーを長押ししたときに起動するアプリを設定する

ホーム画面で (設定) → AQUOSTリック → クイック操作 → 長押しでアプリ起動 → アプリ名をタップ

電源キーを2回押ししてカメラを起動するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → AQUOSTリック → クイック操作 → 2回押しでカメラの起動 → カメラをすばやく起動
・ カメラをすばやく起動 をタップするたびに、有効 (☒) / 無効 (☐) が切り替わります。

画面下部から上にドラッグして最近使用したアプリを一覧表示するか、□をタップして最近使用したアプリを一覧表示するかを設定する

ホーム画面で (設定) → AQUOSTリック → クイック操作 → システム ナビゲーション → ジェスチャーナビゲーション / 3 ボタン ナビゲーション
・ 3 ボタン ナビゲーション を選択すると、ナビゲーションバーに□が表示されます。

AQUOS Homeの設定

AQUOS純正のホームアプリへの切り替えや設定の変更が行えます。

項目	説明
AQUOS Homeを使ってみる	タップすると、ホームアプリをAQUOS Homeに切り替えます。
AQUOS Homeの設定	ホーム画面の設定ができます。 詳しくは、「ホーム画面の設定をする」を参照してください。

+ ホームアプリをAQUOS Homeに切り替える

ホーム画面で (設定) → AQUOSTリック → AQUOS Home → AQUOS Homeを使ってみる

S-Shoinの設定

シャープ純正キーボード「S-Shoin」をダウンロードして使用できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
1. S-Shoinをダウンロード	タップすると、Google PlayからS-Shoinをダウンロードできます。 Google Playからのダウンロードについて、詳しくは「無料アプリをインストールする」を参照してください。
2. S-Shoinを使ってみる	タップすると、キーボードをS-Shoinに切り替えられます。

+ S-Shoin利用時の操作

S-Shoinをダウンロードする

ホーム画面で (設定) → AQUOSTリック → S-Shoin → 1. S-Shoinをダウンロード → 画面に従って操作
・ あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

キーボードをS-Shoinに切り替える

ホーム画面で (設定) → AQUOSTリック → S-Shoin → 2. S-Shoinを使ってみる
・ S-Shoinをダウンロードしたあとに設定できます。

かんたんモードの設定

簡単で見やすいホーム画面と読みやすい文字に設定できます。

1

ホーム画面で （設定）



2

AQUOSトリック



 AQUOSトリック画面が表示されます。

3

かんたんモード



 かんたんモード画面が表示されます。

4

各項目を設定

 設定が完了します。

+ かんたんモード利用時の操作

簡単で見やすいホーム画面と読みやすい文字にまとめて変更する

かんたんモード画面で **まとめてONにする**  **はい**

ホーム画面や文字の大きさなどを個別に設定する

かんたんモード画面で **かんたんホーム** / **フォントサイズ**
（特大） / **長押しする時間（長め）**

・ **かんたんホーム** / **フォントサイズ（特大）** / **長押しする時間（長め）** をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Bright Keepの設定

本機による画面の点灯／消灯について設定します。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
持つと画面点灯	本機を机の上などから持ち上げて静止したときに、画面を点灯するかどうかを設定します。
持っている間は表示をキープ	本機を手で持っている間は、画面が消灯しないようにするかどうかを設定します。
ホーム画面では早めに暗くする	ホーム画面を表示して本機を机の上などに置いたときに、ホーム画面を早めに暗くするかどうかを設定します。
ホーム画面以外では表示をキープ	ホーム画面以外の画面を表示して本機を机の上などに置いたときに、ホーム画面以外の画面が消灯しないようにするかどうかを設定します。

+ Bright Keep利用時の操作

本機を机の上などから持ち上げて静止したときに、画面を点灯するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → AQUOSトリック → Bright Keep → 持つと画面点灯

- ・「持つと画面点灯」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (●) が切り替わります。
- ・本機を持ち上げたことは、本機の角度や振動で判断します。垂直にしたり、持ったまま動いたりすると、正しく判断できないこともあります。

本機を手で持っている間は、画面が消灯しないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → AQUOSトリック → Bright Keep → 持っている間は表示をキープ

- ・「持っている間は表示をキープ」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (●) が切り替わります。
- ・手で持っていることは、本機の角度や振動で判断します。お使いの状況によっては、正しく判断できないこともあります。

ホーム画面を表示して本機を机の上などに置いたときに、ホーム画面を早めに暗くするかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → AQUOSトリック → Bright Keep → ホーム画面では早めに暗くする

- ・「ホーム画面では早めに暗くする」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (●) が切り替わります。

ホーム画面以外の画面を表示して本機を机の上などに置いたときに、ホーム画面以外の画面が消灯しないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → AQUOSトリック → Bright Keep → ホーム画面以外では表示をキープ

- ・「ホーム画面以外では表示をキープ」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (●) が切り替わります。

アシスタントキーの設定

アシスタントキーを押したときの動作を設定します。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
基本機能について	シャープのウェブサイトでGoogle アシスタントの基本機能について確認できます。
AQUOSならではの使い方	シャープのウェブサイトでAQUOSならではのアシスタントの使い方を確認できます。
アシスタントアプリ	アシスタントキーを押したときにGoogle アシスタントやエモパーを起動するかどうかを設定します。

+ アシスタントキー利用時の操作

シャープのウェブサイトでGoogle アシスタントの基本機能について確認する

ホーム画面で (設定) → AQUOSトリック → アシスタントキー → 基本機能について

シャープのウェブサイトでAQUOSならではのアシスタントの使い方を確認する

ホーム画面で (設定) → AQUOSトリック → アシスタントキー → AQUOSならではの使い方

アシスタントキーを押したときにGoogle アシスタントやエモパーを起動するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → AQUOSトリック → アシスタントキー → 「アシスタントアプリ」の ● / ●

- ・●をタップすると有効 (●) に、●をタップすると無効 (●) に切り替わります。
- ・「アシスタントアプリ」をタップすると、起動するアプリを変更できます。