


ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着+メッセージ/SMS/Y!mobile メールあり
	不在着信あり
	伝言メッセージあり（留守番電話）
	カレンダーの予定通知あり
	アラームをスヌーズ中/未確認のアラームあり/15分以内に予定のアラームあり/タイマー動作中
	緊急速報メールあり
	Bluetooth®によるファイル共有
	高パフォーマンスモード設定中
	Wi-FiテザリングON

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	Bluetooth®ON
	マナーモード（バイブ）設定中
	サイレントモード設定中
	データ通信中（5G） ¹
	データ通信中（4G LTE/4G：キャリアアグリゲーション対応時）
	データ通信中（4G LTE/4G）
	データ通信中（HSPA+）
	データ通信中（HSDPA）
	データ通信中（3G）
	VoLTEコールをONに設定中
	SIM1/SIM2の両方が有効
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	機内モード設定中
	高パフォーマンスモード設定中
	要充電
	バッテリー残量が少ない状態
	バッテリー残量十分
	バッテリー充電中
	省エネモード設定中
	現在地取得中
	アラーム設定中
	NFCをONに設定中
	イヤホン接続中
	アプリがカメラの使用を開始
	アプリがマイクの使用を開始

- 1 お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。