

バッテリーの設定

バッテリーの使用状況を確認したり、バッテリーの消費を軽減する設定ができます。

バッテリーの設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
バッテリー残量	バッテリー残量が確認できます。
バッテリーの使用状況	過去24時間のバッテリー使用状況を確認できます。
アプリによるバッテリーの使用状況	過去24時間のバッテリー使用量および使用時間をアプリごとに確認できます。また、バッテリー持続時間を延ばすための設定変更ができます。
省エネモード	省エネモード、超省エネモードについて設定できます。
バッテリーケア充電	バッテリーの劣化を抑えるために、バッテリーをフル充電しないように設定します。
その他の設定	より多くの電力を使用する高パフォーマンスモードを設定したり、バッテリーを消耗するアプリを自動で最適化したりするなどを設定できます。

省エネモードを利用する

1
ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (設定) ➡ バッテリー



2
省エネモード



省エネモード設定画面が表示されます。

3
省エネモード (表示)



省エネモードの設定が完了します。

・「省エネモード」を有効 (表示) にすると、バッテリーアイコンが 100 に変わります。

省エネモード設定時の操作

バッテリーが90%充電されたときに省エネモードを自動的に無効にするかどうかを設定する

省エネモード設定画面で **バッテリーが90%充電されると、省エネモードが自動的にオフになります。**

- ・ **バッテリーが90%充電されると、省エネモードが自動的にオフになります。** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

指定したバッテリー残量で省エネモードが有効になるように設定する

省エネモード設定画面で **指定されたバッテリーレベルでオンにする** ( 表示)  バーを左右にドラッグして省エネモードを有効にするバッテリー残量を設定

- ・ **指定されたバッテリーレベルでオンにする** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。