その他の端末設定

電話番号

詳しくは、「自分の電話番号を確認する」を参照してください。

ネットワークとインターネット

Wi-Fiやモバイルネットワーク、テザリングなど、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定します。 詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してください。
モバイル ネットワーク	モバイルネットワークに関する設定ができます。 ローミング、ネットワークを自動的に選択、ネットワークを選択について詳しくは、「海外でご利用になる前に」を参照してください。 アプリのデータ使用量、データ使用量の警告と制限について詳しくは、「データ使用量の設定」を参照してください。 eSIMのダウンロードについては詳しくは、「eSIMをダウンロードする」を参照してください。
機内モード	電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定します。
テザリング	テザリングを設定します。 詳しくは、「テザリング機能を利用する」を参照してください。
データセーバー	データセーバーについて設定します。
詳細設定	VPNやプライベートDNSに関する設定ができます。

ネットワークとインターネット利用時の操作

モバイルネットワーク経由のすべての通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ネットワークとインターネット → モバイル ネットワーク → SIM を使用 ／ OFF

・OFF をタップすると SIM を使用 に、SIM を使用 をタップすると OFF に切り替わります。

モバイルデータを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ネットワークとインターネット → モバイル ネットワーク → モバイルデータ

・モバイルデータ をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

5G／4G LTE／4G／3G回線を利用する

ホーム画面で （設定） → ネットワークとインターネット → モバイル ネットワーク → 優先ネットワークの種類 → 5G（推奨） ／ 4G ／ 3G （ 表示）

アクセスポイントを追加する

ホーム画面で （設定） → ネットワークとインターネット → モバイル ネットワーク → 詳細設定 → アクセスポイント名 → ＋ → 設定項目をタップ → 各項目を設定／入力 → ⋮ → 保存

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ホーム画面で （設定） → ネットワークとインターネット → モバイル ネットワーク → 詳細設定 → アクセスポイント名 → ⋮ → 初期設定にリセット

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ネットワークとインターネット → 機内モード

- 機内モード をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

データセーバー機能を設定する

ホーム画面で （設定） → ネットワークとインターネット → データセーバー → データセーバーを使用

- データセーバーを使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

アプリごとに、データセーバー機能の対象外とするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ネットワークとインターネット → データセーバー → モバイルデータの無制限利用 → アプリ名をタップ

- アプリ名をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

VPNの接続先を追加する

ホーム画面で （設定） → ネットワークとインターネット → 詳細設定 → VPN → ＋ → 内容を設定／入力 → 保存

- 追加したVPNをタップすると、接続／切断できます。また、追加したVPNの をタップすると、VPNを編集／削除できます。

プライベートDNSを設定する

ホーム画面で （設定） → ネットワークとインターネット → 詳細設定 → プライベート DNS → 項目をタップ → 保存

- プライベート DNS プロバイダのホスト名 をタップしたときはホスト名を入力します。

接続済みのデバイス

Bluetooth®接続など、ほかの機器との接続に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

- Bluetooth®接続中の機器や、USB接続中の機器があるときは、画面上部に機器名や状態などが表示されます。

項目	説明
新しいデバイスとペア設定する	近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。 詳しくは、「Bluetooth®機器をペア設定する」を参照してください。
接続の設定	Bluetooth®接続やNFC／おサイフケータイ®の動作などに関する設定ができます。 Bluetooth®について詳しくは、「Bluetooth®機能を利用する」を参照してください。 NFC／おサイフケータイ®について詳しくは、「NFC／おサイフケータイ®を利用する」を参照してください。 Bluetooth®で受信したファイルについて詳しくは、「Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）」を参照してください。

接続済みのデバイス利用時の操作

本機の画面をほかの機器に表示する

ホーム画面で （設定） → 接続済みのデバイス → 接続の設定 → キャスト → 相手機器をタップ → 今すぐ開始

印刷の設定をする

ホーム画面で （設定） → 接続済みのデバイス → 接続の設定 → 印刷 → 画面に従って操作

Chromebook™の設定をする

ホーム画面で （設定） → 接続済みのデバイス → 接続の設定 → Chromebook → 画面に従って操作

ニアバイシェアの設定をする

ホーム画面で （設定） → 接続済みのデバイス → 接続の設定 → ニアバイシェア → 画面に従って操作

Android Autoの設定をする

ホーム画面で （設定） → 接続済みのデバイス → 接続の設定 → Android Auto → 画面に従って操作

キャスト利用時のご注意

Miracast®機器との接続には対応していません。

アプリと通知

アプリや通知に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

・最近起動したアプリがあるときは、「最近開いたアプリ」欄にアプリ名が表示されます。
・権限マネージャと電池の最適化の設定について詳しくは、「アプリ初回起動時の確認画面について」を参照してください。

項目	説明
XX 個のアプリをすべて表示	インストールしたアプリの確認や設定をします。
会話	優先度の高い会話や設定を変更した会話を確認します。
通知	通知履歴やバブル、通知を最近送信したアプリ、サイレントモードなどについて設定します。 サイレントモードについて詳しくは、「音の設定」を参照してください。
利用時間	本機の総利用時間の履歴を確認できます。アプリごとに使用時間を制限することもできます。 詳しくは、「Digital Wellbeing と保護者による使用制限」を参照してください。
詳細設定	デフォルトのアプリや権限マネージャ、緊急速報メール、特別なアプリアクセスに関する設定をします。 緊急速報メールの設定について詳しくは、「緊急速報メールを利用する」を参照してください。

バブル機能について

バブル機能は対応したアプリのみ利用することができます。

アプリと通知利用時の操作

アプリの設定をする

ホーム画面で ⚙（設定） ➔ アプリと通知 ➔ XX 個のアプリをすべて表示 ➔ アプリ名をタップ ➔ 各項目を設定

システムのアプリを表示する

ホーム画面で ⚙（設定） ➔ アプリと通知 ➔ XX 個のアプリをすべて表示 ➔ ⋮ ➔ システムアプリを表示

アプリの設定をリセットする

ホーム画面で ⚙（設定） ➔ アプリと通知 ➔ XX 個のアプリをすべて表示 ➔ ⋮ ➔ アプリの設定をリセット ➔ アプリをリセット

優先度の高い会話や設定を変更した会話を確認する

ホーム画面で ⚙（設定） ➔ アプリと通知 ➔ 会話

最近の通知とスヌーズに設定した通知を表示するどうかを設定する

ホーム画面で ⚙（設定） ➔ アプリと通知 ➔ 通知 ➔ 通知履歴 ➔ 通知履歴を使用

・通知履歴を使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・通知履歴を使用 を有効にしたあとに受信した通知が表示されます。

バブルの表示をアプリに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で ⚙（設定） ➔ アプリと通知 ➔ 通知 ➔ バブル ➔ アプリにバブルの表示を許可

・アプリにバブルの表示を許可 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

ロック画面に警告やサイレント通知を表示させるように設定する

ホーム画面で ⚙（設定） ➔ アプリと通知 ➔ 通知 ➔ ロック画面上の通知 ➔ 会話、デフォルト、サイレントを表示する ／ サイレントの会話と通知を非表示にする

・通知を表示しない をタップすると、警告やサイレント通知は表示されません。

ロック画面に機密性の高い通知を表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で ⚙（設定） ➔ アプリと通知 ➔ 通知 ➔ 機密性の高い通知

・機密性の高い通知 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・機密性の高い通知 は、画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときに表示されます。

ロック画面で1度見た通知を非表示にし、新しい通知を見やすくするかどうかを設定する

ホーム画面で ⚙（設定） ➔ アプリと通知 ➔ 通知 ➔ ロック画面の通知を整理

・ロック画面の通知を整理 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・削除できない通知は、 ロック画面の通知を整理 を有効にしても表示されます。
・ステータスバーの通知アイコンは非表示にはなりません。

ステータスバーにサイレント通知を表示しないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で ⚙（設定） ➔ アプリと通知 ➔ 通知 ➔ 詳細設定 ➔ ステータスバーにサイレント通知を表示しない

・ステータスバーにサイレント通知を表示しない をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

通知のスヌーズを許可するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → アプリと通知 → 通知 → 詳細設定 → 通知のスヌーズを許可

・通知のスヌーズを許可 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

通知が届いたときに自動的に操作や返信の候補を表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → アプリと通知 → 通知 → 詳細設定 → 操作や返信の候補

・操作や返信の候補 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

通知ドットの表示／非表示を切り替える

ホーム画面で （設定） → アプリと通知 → 通知 → 詳細設定 → アプリアイコン上の通知ドット

・アプリアイコン上の通知ドット をタップするたびに、表示（ ）／非表示（ ）が切り替わります。

通知が届いたときの通知音の種類を設定する

ホーム画面で （設定） → アプリと通知 → 通知 → 詳細設定 → デフォルトの通知音 → 画面に従って操作

デジタルアシスタントアプリを設定する

ホーム画面で （設定） → アプリと通知 → 詳細設定 → デフォルトのアプリ → デジタル アシスタント アプリ → 画面に従って操作

ブラウザやホーム画面、電話、発信者番号／迷惑電話、SMSなどを利用するときの既定のアプリを設定する

ホーム画面で （設定） → アプリと通知 → 詳細設定 → デフォルトのアプリ → ブラウザアプリ ／ ホームアプリ ／ 通話転送アプリ ／ 電話アプリ ／ 発信者番号／迷惑電話アプリ ／ SMS アプリ → アプリ名をタップ

・「ホームアプリ」の をタップすると、ホーム画面の設定ができます。

ほかのアプリなどからの連携を設定する

ホーム画面で （設定） → アプリと通知 → 詳細設定 → デフォルトのアプリ → リンクを開く → 画面に従って操作

特別なアプリアクセスを設定する

ホーム画面で （設定） → アプリと通知 → 詳細設定 → 特別なアプリアクセス → 各項目を設定

ホーム切替

ホームアプリを切り替えることができます。Google Playでインストールしたホームアプリに切り替えることもできます。

項目	説明
AQUOS Home	ホームアプリをAQUOS Homeに切り替えます。
AQUOSかんたんホーム	ホームアプリをAQUOSかんたんホームに切り替えます。

ストレージ

内部ストレージやUSBドライブ、SDカードの容量の確認や、SDカードのマウント／マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。

・SDカードやUSBドライブの状態によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
内部共有ストレージ	内部ストレージの使用容量の詳細を確認できます。
USBドライブ名[1]	USBドライブに保存されているデータを確認できます。
SDカード	SDカードに保存されているデータを確認できます。 SDカードのマウント／マウント解除やSDカードの暗号化などが行えます。 SDカードのマウント／マウント解除について詳しくは、「内部ストレージ／SDカードについて」を参照してください。

1　USBホスト機能を利用しているときに表示されます。詳しくは、「USBホスト機能を利用する」を参照してください。

ストレージ利用時の操作

内部ストレージに保存されているデータを確認する

ホーム画面で ⚙（設定） ➔ ストレージ ➔ ファイル

・SDカードが取り付けられているときは、 内部共有ストレージ ➔ ファイル と操作します。

SDカード内のデータを暗号化／暗号化解除する

ホーム画面で ⚙（設定） ➔ ストレージ ➔ SDカード ➔ ⋮ ➔ ストレージの設定 ➔ 暗号化 ／ 暗号化解除 ➔ 確認 ➔ 画面ロック解除用のロックNo.（PIN）／パスワードを入力 ➔ 開始

・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo.（PIN）／パスワードを設定しておいてください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

SDカードの暗号化／暗号化解除についてのご注意

SDカード内のデータを暗号化／暗号化解除する際は、次の点にご注意ください。

・電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo.（PIN）／パスワードを設定しておいてください。
・SDカードの空き容量が不足していると、暗号化／暗号化解除を実行できません。
・暗号化されたSDカード内のデータは、暗号化を実施した端末以外では利用できなくなります。
・暗号化されたSDカードは、暗号化解除を行うことで通常のSDカードとして使用できるようになります。
・SDカードを暗号化した状態で初期状態にリセットした場合、SDカード内のデータを利用できなくなりますのでご注意ください。初期状態にリセットする前に、暗号化解除を行ってください。
・SDカードを暗号化した端末に、暗号化していない別のSDカードを取り付けた場合、SDカードは読み取り専用となります。
・読み取り専用のSDカードは、暗号化することで書き込みが可能となります。
・SDカードの暗号化／暗号化解除には時間がかかる場合があります。暗号化を実行中は充電を中止したり、SDカードを取り外したりしないでください。暗号化が中断された場合、SDカード内のデータが失われる可能性があります。

アカウント

アカウントの新規作成／追加ができます。また、新規作成／追加したアカウントの同期について設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アカウントを追加	アカウントの新規作成／追加ができます。
アプリデータを自動的に同期する	自動的にデータを同期するかどうかを設定します。

アカウント利用時の操作

アカウントを追加する

ホーム画面で （設定） ➔ アカウント ➔ アカウントを追加 ➔ 追加するアカウントの種類をタップ ➔ 画面に従って操作

同期するアプリをアカウントごとに設定する

ホーム画面で （設定） ➔ アカウント ➔ アカウントをタップ ➔ アカウントの同期 ➔ 同期するアプリやデータをタップ

・同期する項目をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

自動的にデータを同期するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ➔ アカウント ➔ アプリデータを自動的に同期する ➔ OK

・アプリデータを自動的に同期する ➔ OK と操作するたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

ユーザー補助

字幕や拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
テキスト読み上げの設定	音声読み上げ時の詳細設定をします。 詳しくは、「システムの設定」を参照してください。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。 詳しくは、「文字の大きさを設定する」を参照してください。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンなどの大きさを設定します。 詳しくは、「画像やアイコンの大きさを設定する」を参照してください。
ダークテーマ	黒基調の画面になるダークテーマを利用するかどうかやダークテーマを利用する時間を設定します。 詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。
拡大	ショートカットを使用して画面を拡大するかどうかを設定します。
色補正	赤と緑が区別しにくい場合に色を補正するかどうかなどを設定します。
色反転	画面の色を反転させるかどうかなどを設定します。
マウスポインタを拡大	マウスポインタを大きくするかどうかを設定します。
アニメーションを無効化	設定スイッチ（ ／ ）をタップしたときなどのアニメーションを省略するかどうかを設定します。
自動クリック（静止時間）	マウス／トラックパッド利用時、ポインタを停止したときにクリックするまでの時間を設定します。
電源ボタンで通話を終了	通話中に電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動的に回転させるかどうかを設定します。 詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。
長押しする時間	ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定します。
操作までの時間（ユーザー補助タイムアウト）	短い時間しか表示されないメッセージの表示時間を設定します。
バイブレーションと触覚フィードバックの強さ	電話着信時やメッセージ受信時などにバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
システム ナビゲーション	ナビゲーションバーの設定を行えます。 詳しくは、「クイック操作の設定」、「システムの設定」を参照してください。
自動字幕起こし	動画などを再生したときに、自動的に字幕を表示するかどうかなどを設定します。 詳しくは、「音の設定」を参照してください。

モノラル音声	音声再生をモノラルにするかどうかを設定します。
オーディオ バランス	オーディオの左右のバランスを設定します。
字幕の設定	字幕表示について設定します。
高コントラストテキスト	画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくするかどうかを設定します。
詳細設定	ロック画面で音量Upキー／音量Downキーを同時に長押しして、拡大表示や色補正、色反転を有効にするかどうかを設定します。

ユーザー補助利用時の操作

ショートカットを使用して画面を拡大するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ➔ ユーザー補助 ➔ 拡大 ➔ 「拡大のショートカット」の ／

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。

・ 拡大のショートカット をタップすると、ショートカットの種類を設定できます。画面に従って操作してください。

赤と緑が区別しにくい場合に色を補正するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ➔ ユーザー補助 ➔ 色補正 ➔ 色補正の使用

・ 色補正の使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

・ 第二色弱 ／ 第一色弱 ／ 第三色弱 をタップすると、補正モードを選択できます。

ショートカットを使用して色を補正するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ➔ ユーザー補助 ➔ 色補正 ➔ 「色補正のショートカット」の ／

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。

・ 色補正のショートカット をタップすると、ショートカットの種類を設定できます。画面に従って操作してください。

画面の色を反転させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ➔ ユーザー補助 ➔ 色反転 ➔ 色反転を使用

・ 色反転を使用 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

ショートカットを使用して画面の色を反転させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ➔ ユーザー補助 ➔ 色反転 ➔ 「色反転のショートカット」の ／

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・ をタップすると有効（ ）に、 をタップすると無効（ ）に切り替わります。

・ 色反転のショートカット をタップすると、ショートカットの種類を設定できます。画面に従って操作してください。

マウスポインタを大きくするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ➔ ユーザー補助 ➔ マウスポインタを拡大

・ マウスポインタを拡大 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

設定スイッチ（ ／ ）をタップしたときなどのアニメーションを省略するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ➔ ユーザー補助 ➔ アニメーションを無効化

・ アニメーションを無効化 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

マウス／トラックパッド利用時、ポインタを停止したときにクリックするまでの時間を設定する

ホーム画面で （設定） ➔ ユーザー補助 ➔ 自動クリック（静止時間） ➔ OFF ／ 短め ／ 中 ／ 長め ／ カスタム

・ カスタム を選択した場合は、バーをドラッグして、クリックするまでの時間を調節できます。

通話中に電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） ➔ ユーザー補助 ➔ 電源ボタンで通話を終了

・ 電源ボタンで通話を終了 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定する

ホーム画面で （設定） ➔ ユーザー補助 ➔ 長押しする時間 ➔ 設定項目をタップ

短い時間しか表示されないメッセージの表示時間を設定する

ホーム画面で （設定） ➔ ユーザー補助 ➔ 操作までの時間（ユーザー補助タイムアウト） ➔ 時間をタップ

電話着信時などにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → バイブレーションと触覚フィードバックの強さ → 着信時のバイブレーション → ON ／ OFF

・あらかじめ 着信時のバイブレーション を設定しておいてください。詳しくは、「着信時のバイブレーションを設定する」を参照してください。

メッセージ受信時などにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → バイブレーションと触覚フィードバックの強さ → 通知時のバイブレーション → ON ／ OFF

キーボードやダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → バイブレーションと触覚フィードバックの強さ → 触覚フィードバック → ON ／ OFF

・あらかじめ タップ操作時のバイブ を有効にしておいてください。詳しくは、「音の設定」を参照してください。

音声再生をモノラルにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → モノラル音声

・モノラル音声 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

オーディオの左右のバランスを設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → 「オーディオ バランス」のバーをドラッグして、左右のバランスを調節

字幕を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → 字幕の設定 → 字幕を表示

・字幕を表示 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

字幕の表示方法を設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → 字幕の設定 → 字幕のサイズとスタイル → 文字サイズ ／ 字幕スタイル → 設定項目をタップ

字幕の表示言語を設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → 字幕の設定 → その他のオプション → 言語 → 言語をタップ

画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → 高コントラストテキスト

・高コントラストテキスト をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

ロック画面で音量Upキー／音量Downキーを同時に長押しして、拡大表示や色補正、色反転を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → ユーザー補助 → 詳細設定 → ロック画面からのショートカット

・ロック画面からのショートカット をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

・あらかじめ、 拡大のショートカット ／ 色補正のショートカット ／ 色反転のショートカット を 音量キーを長押し に設定しておいてください。

Digital Wellbeing と保護者による使用制限

画面ロックを解除した回数や受信した通知の件数を表示したり、アプリごとにタイマーを設定できるなど、本機の使いすぎを抑制します。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
XX分／XX時間XX分[1]	本機の今日の総利用時間が表示されます。
ダッシュボード[1]	本機の総利用時間の履歴を確認できます。アプリごとに使用時間を制限することもできます。
おやすみ時間モード[1]	指定した時間におやすみ時間モードを起動するように設定できます。
フォーカスモード[1]	集中の妨げになるアプリを一時停止します。曜日や時刻を指定することもできます。
通知を管理[1]	アプリの通知を管理します。
サイレントモード[1]	サイレントモードに関する設定をします。詳しくは、「音の設定」を参照してください。
前方注意[1]	歩きながら本機を使用しているときに前方注意を促す通知を表示させるかどうかを設定できます。
アプリの一覧にアイコンを表示[1]	Digital Wellbeingをアプリとしてアプリ一覧画面に表示するかどうかを設定します。
保護者による使用制限を設定する	保護者による使用制限を設定できます。

1　項目が表示されていないときは、 データを表示 をタップすると表示されます。

Digital Wellbeing と保護者による使用制限利用時の操作

本機の利用時間／通知の回数／画面ロックを解除した回数の履歴を確認する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → ダッシュボード → 利用時間 → 利用時間 ／ 受信した通知数 ／ 起動した回数

アプリごとの利用時間／通知の回数／起動回数の履歴を確認する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → ダッシュボード → XX 個のアプリをすべて表示 → アプリ名をタップ → 利用時間 → 利用時間 ／ 受信した通知数 ／ 起動した回数

- 日単位 ／ 時間単位 をタップすると、日単位／時間単位で利用時間／通知の回数／起動回数を確認できます。

アプリごとに1日の利用時間の上限を設定する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → ダッシュボード → XX 個のアプリをすべて表示 → アプリ名をタップ → アプリタイマー → 時間／分を指定 → OK

- 以降、使用中に上限に達したときは、上限を設定したアプリのアイコンが灰色になり、次の日まで利用できなくなります。
- アプリによっては利用できないことがあります。

設定した利用時間の制限を解除する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → ダッシュボード → アプリ名をタップ →

おやすみ時間モードを設定する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → おやすみ時間モード → スケジュールを設定 ／ おやすみ時間の充電中 → 画面に従って操作

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 設定を解除するときは、 オフ をタップします。
- スケジュールを設定 ／ おやすみ時間の充電中 を有効にすると、サイレントモードのスケジュールが追加されます。サイレントモードについて詳しくは、「音の設定」を参照してください。

おやすみ時間モードの起動中にサイレントモードを起動するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → おやすみ時間モード → カスタマイズ → サイレント モード

- サイレント モード をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

おやすみ時間モードの起動中に画面の色彩を表示しないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → おやすみ時間モード → カスタマイズ → グレースケール

- グレースケール をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

おやすみ時間モードの起動中に画面を暗くしたままにするかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → おやすみ時間モード → カスタマイズ → 画面を暗くしたままにする

- 画面を暗くしたままにする をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

フォーカスモードを起動する曜日を設定する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → フォーカス モード → XX 個のアプリをすべて表示 → アプリを選択 → スケジュールの設定 → 曜日をタップ → 設定

フォーカスモードを起動する時間を設定する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → フォーカス モード → XX 個のアプリをすべて表示 → アプリを選択 → スケジュールの設定 → 開始 → 時間を指定 → OK → 終了 → 時間を指定 → OK → 設定

フォーカスモードで設定済みのスケジュールを削除する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → フォーカス モード → 「スケジュール」の

フォーカスモードを有効にする

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → フォーカス モード → XX 個のアプリをすべて表示 → アプリを選択 → 今すぐ ON にする

・設定を解除するときは、 今すぐ OFF にする をタップします。

・一時的に解除 → 解除する時間をタップすると、フォーカスモードを一時的に解除することができます。

アプリの通知を管理する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → 通知を管理 → 画面に従って操作

歩きながら本機を使用しているときに前方注意を促す通知を表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → 前方注意 → 前方注意

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・前方注意 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

Digital Wellbeingをアプリとしてアプリ一覧画面に表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → アプリの一覧にアイコンを表示

・アプリの一覧にアイコンを表示 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

保護者による使用制限を設定する

ホーム画面で （設定） → Digital Wellbeing と保護者による使用制限 → 保護者による使用制限を設定する → 画面に従って操作

Google

Googleの各種サービスを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

・あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

項目	説明
Google アカウントの管理	Google アカウントについて設定します。
Google アプリの設定	ウォーキングやランニングなどの記録や体重管理などができるGoogle Fit™やGoogle Play Instantなどについて設定します。
セットアップと復元	仕事用プロファイルや本機付近のデバイスに関する設定をしたり、バックアップした連絡先を復元したりします。
デバイス、共有	同じWi-Fiネットワーク上にある、Chromecast™などを搭載したテレビやスピーカーでメディアを再生しているときに、通知パネルから直接操作するかどうかを設定したり、本機付近のデバイスに関する通知を設定したり、ニアバイシェアを使ったファイル共有ができます。
デバイスを探す	本機を紛失した場合に本機の位置を表示するようにするかどうかを設定します。
バックアップ	バックアップに関する設定をします。
モバイルデータ、メッセージ	相手と異なるアプリでメッセージのやりとりをできるように設定したり、Google アカウントを再設定するための電話番号を設定したりします。
保護者による使用制限	保護者による使用制限を設定します。
共有データに基づくカスタマイズ	共有データの使用を許可するかどうかを設定します。
広告	広告IDに関する設定をします。
自動入力	Google アカウントに保存されているパスワードなどの情報や、SMS確認コードを自動的に入力するかどうかを設定します。

デバイス情報

デバイス情報に関する確認や設定ができます。設定／確認できる項目は次のとおりです。

項目	説明
デバイス名	デバイス名を変更します。
電話番号（SIM スロット 1）	電話番号を確認します。
電話番号（SIM スロット 2）	電話番号を確認します。
緊急時情報	緊急時情報を編集します。
法的情報	サードパーティライセンスやGoogle 利用規約などを確認します。
認証	技術基準適合証明や電波障害自主規制に関する情報などを確認します。
センサー感度補正	モーションセンサー／地磁気センサーを補正します。
電池の状態	電池の劣化状態を確認します。
SIM ステータス（SIM スロット 1）	SIMの状態を確認します。
SIM ステータス（SIM スロット 2）	SIMの状態を確認します。
モデル	モデル名やシリアル番号などを確認します。
IMEI（SIM スロット 1）	IMEIのバーコードを確認します。
IMEI（SIM スロット 2）	IMEIのバーコードを確認します。
Android バージョン	Android バージョンを確認します。
IP アドレス	IPアドレスを確認します。
Wi-Fi MAC アドレス	Wi-Fi MACアドレスを確認します。
デバイスの Wi-Fi MAC アドレス	デバイスのWi-Fi MACアドレスを確認します。
Bluetoothアドレス	Bluetooth®アドレスを確認します。
稼働時間	本機の稼働時間を確認します。
ビルド番号	ビルド番号を確認します。

デバイス情報利用時の操作

デバイス名を変更する

ホーム画面で （設定） → デバイス情報 → デバイス名 → デバイス名を入力 → OK → OK

電話番号や電池の状態など、本機の状態を確認する

ホーム画面で （設定） → デバイス情報

- このあと、 電池の状態 をタップすると、電池の劣化状態が確認できます。
- このあと、 IMEI（SIM スロット 1） ／ IMEI（SIM スロット 2） をタップすると、IMEIのバーコードが確認できます。

緊急時情報を編集する

自分の医療情報（名前、住所、血液型、アレルギーなど）を、緊急時情報として本機に登録することができます。

ホーム画面で （設定） → デバイス情報 → 緊急時情報 → 情報を追加する → 各項目を設定／入力

緊急連絡先を追加する

ホーム画面で （設定） → デバイス情報 → 緊急時情報 → 連絡先の追加 → 追加する連絡先をタップ

緊急連絡先を削除する

ホーム画面で （設定） → デバイス情報 → 緊急時情報 → 削除する連絡先の × → 削除

すべての緊急時情報を消去する

ホーム画面で （設定） → デバイス情報 → 緊急時情報 → ⋮ → すべて消去 → 消去

緊急時情報を確認する

ロック画面で、画面を上にフリック → 緊急通報 → 緊急時情報 を2回タップ

- 画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときに利用できます。画面ロック解除方法の設定について詳しくは、「パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する」、「ロックNo.（PIN）で画面ロックを解除するように設定する」、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。

サードパーティライセンスやGoogle 利用規約などを確認する

ホーム画面で （設定） → デバイス情報 → 法的情報 → 画面に従って操作

技術基準適合証明に関する情報を確認する

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。

ホーム画面で （設定） → デバイス情報 → 認証

電波障害自主規制に関する情報を確認する

本機は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、その適合マークを本機の電子銘板に表示しています。

ホーム画面で （設定） → デバイス情報 → 認証

モーションセンサー／地磁気センサーを補正する

ホーム画面で （設定） → デバイス情報 → センサー感度補正 → OK → 画面に従って操作（補正完了の認識音が鳴るまで） → OK

お困りのときは

シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認したり、セルフチェックを行ったりすることができます。

項目	説明
よくあるご質問	シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認できます。
設定項目を検索	設定メニュー内の項目を検索できます。
使いこなしガイド	（My AQUOS）を起動して、AQUOSスマートフォン／タブレットを使いこなすための各種情報を確認できます。
セルフチェック	セルフチェックを行います。

お困りのときは利用時の操作

シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認する

ホーム画面で （設定） → お困りのときは → よくあるご質問

設定メニュー内の項目を検索する

ホーム画面で （設定） → お困りのときは → 設定項目を検索 → 検索文字列を入力 →

検索結果が表示されます。

（My AQUOS）を起動して、AQUOSスマートフォン／タブレットを使いこなすための各種情報を確認する

ホーム画面で （設定） → お困りのときは → 使いこなしガイド

セルフチェックを行う

ホーム画面で （設定） → お困りのときは → セルフチェック → 診断する → 症状から選ぶ ／ 診断したい箇所を選ぶ → 画面に従って操作

診断結果一覧が表示されます。

- ストレージを確保する をタップすると、アプリが使用しているキャッシュを削除できます。
- よくあるご質問 をタップすると、シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認できます。
- 診断結果をタップすると、詳細結果画面が表示されます。
- 電源キー（長押し） → 故障かな？と思ったら → 症状から選ぶ ／ 診断したい箇所を選ぶ と操作してもセルフチェックを行うことができます。

メモリの使用状況を確認する

ホーム画面で （設定） → お困りのときは → セルフチェック → ⋮ → メモリ（RAM）使用状況

本機をセーフモードで再起動する

ホーム画面で ⚙（設定） → お困りのときは → セルフチェック → ⋮ → セーフモードで再起動 → OK

・お買い上げ時に近い状態で再起動します。

セーフモードを解除して再起動する

ホーム画面で ⚙（設定） → お困りのときは → セルフチェック → ⋮ → 再起動して セーフモード解除 → OK

・セーフモード中は、機内モードに設定されます。セーフモードを解除しても、機内モードの設定が維持されますのでご注意ください。

本機の温度上昇に関するアドバイスを表示する

ホーム画面で ⚙（設定） → お困りのときは → セルフチェック → ⋮ → 端末温度への対処方法 → 画面に従って操作

セルフチェックの診断履歴を確認する

ホーム画面で ⚙（設定） → お困りのときは → セルフチェック → 確認する診断履歴をタップ → 画面に従って操作