

写真／動画を管理する（フォト）


本機のカメラで撮ったり、ダウンロードしたりした写真や動画をアルバムで管理することができます。また、メールやBluetooth®を使用して、ほかの端末やコンピュータへ写真／動画を送信することもできます。

ここでは、Google アカウントにログインしている状態で説明します。

アルバムを作成する

1

ホーム画面で （フォト）




 フォト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


新規作成するアルバムの写真／動画をロングタッチ（ 表示）



- ・写真／動画をタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。
- ・写真／動画は複数選択することもできます。


3

+




4

アルバム



5

アルバム名を入力



6





 アルバムが作成されます。

+ アルバム利用時の操作

アルバム名を編集する

フォト画面で **ライブラリ** → 「アルバム」欄から編集したいアルバムをタップ →  → **アルバムを編集** → アルバム名欄をタップして編集 → 

アルバムに写真／動画を追加する

フォト画面で **ライブラリ** → 「アルバム」欄から写真／動画を追加したいアルバムをタップ → **写真を追加** → 追加したい写真／動画をタップ（ 表示） → **追加**

・写真／動画をタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

アルバムを削除する

1

ホーム画面で  (フォト)




 フォト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

ライブラリ



3

削除したいアルバムをタップ



4



5

アルバムを削除



6

削除



 アルバムが削除されます。

写真／動画を削除する

1

ホーム画面で (フォト)




フォト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

削除する写真／動画をタップ



写真／動画が表示／再生されます（ファイル表示画面）。

3

削除



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・削除 が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

4

ゴミ箱に移動



写真／動画の削除が完了します。

+ 複数の写真／動画を削除する

フォト画面で対象の写真／動画をロングタッチ (☒ 表示)

→ その他の対象の写真／動画をタップ → ☒ → ゴミ箱に

移動 (X 個)

・写真／動画をタップするたびに、選択 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

! ゴミ箱に移動したデータについて

不要な写真や動画をゴミ箱に移動しても、すぐには削除されていません。

フォト画面で ライブラリ → ゴミ箱 と操作すると、移動した写真や動画を確認できます。

また、フォト画面で ライブラリ → ゴミ箱 → ⋮ → ゴミ箱を空にする → 完全に削除 / 完全に削除 (X 個) と操作すると、写真や動画をすぐに削除することができます。

写真／動画をメールで送信する

1

ホーム画面で (フォト)




フォト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

写真／動画をタップ



写真／動画が表示／再生されます（ファイル表示画面）。

3


共有



・共有 が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

4

(Gmail) / (Y!mobile メール)



選択したアプリが起動します。

- ・以降は、画面に従って操作してください。
- ・複数のメールアカウントを登録している場合は、最後に使ったメールアカウントを使用して送信します。
- ・アプリが表示されていない場合は、**その他** をタップすると表示されます。

+ 複数の写真／動画を送信する

フォト画面で対象の写真／動画をロングタッチ (✓ 表示)

→ その他の対象の写真／動画をタップ → → → (Gmail) / (Y!mobile メール) → 画面に従って操作

- ・写真／動画をタップするたびに、選択 (✓) / 解除 (○) が切り替わります。
- ・アプリが表示されていない場合は、**その他** をタップすると表示されます。