

QRコードを読み取る

QRコードを読み取り、読み取り結果に対応したアプリを起動して利用できます。

QRコードを読み取る

1

ホーム画面で  (カメラ)



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

画面下部の撮影モードを左右にドラッグして **写真** を選択



3



4

読み取るQRコードを画面に表示する



 自動的にQRコードが読み取られ、QRコードの読み取り通知が表示されます。

- ・QRコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。
- ・QRコードが小さくて検出できないときは、ピンチアウトして拡大してください。
- ・QRコードの読み取り通知をタップすると、読み取ったQRコードに対応したアプリが起動します。確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。