

端末設定について

オンラインマニュアルではおもな設定項目を説明しています。

端末設定について

本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。

・画面上部の検索バーをタップすると、設定メニュー内の項目を検索できます。

端末設定には次の項目があります。

項目	説明
電話番号	自分の電話番号を確認できます。
ネットワークとインターネット	Wi-Fiやモバイルネットワーク、テザリングなど、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。
接続済みのデバイス	Bluetooth®接続など、ほかの機器との接続に関する設定ができます。
アプリ	アプリに関する設定ができます。
通知	通知に関する設定ができます。
バッテリー	電池の利用状況を確認したり、本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えたりすることができます。
ストレージ	内部ストレージやSDカード、USBドライブの容量の確認や、SDカードのマウント/マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。
音	着信音や通知音などに関する設定ができます。
ディスプレイ	画面の明るさやフォントサイズなどが設定できます。
壁紙	壁紙を設定できます。
AQUOSトリック	スクロールオートやかんたんモード、Clip Nowなどの便利な機能について設定できます。
ホーム切替	ホームアプリを切り替えることができます。
ユーザー補助	字幕や拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助機能を設定できます。
セキュリティ	画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する設定ができます。
プライバシー	アプリの機能へのアクセス履歴やアクセス権限、Googleのアクティビティなどについて設定できます。
位置情報	位置情報に関する設定ができます。
緊急情報と緊急通報	緊急時情報や緊急通報などについて設定できます。
パスワードとアカウント	パスワードの管理やGoogle 自動入力についての設定ができます。また、アカウントの新規作成/追加や、アカウントの同期についての設定ができます。
Digital Wellbeing と保護者による使用制限	画面ロックを解除した回数や受信した通知の件数を表示したり、アプリごとにタイマーを設定できるなど、本機の使いすぎを抑制します。
Google	Googleの各種サービスを設定できます。

システム

言語と入力や日付と時刻、バックアップ、リセットなどについて設定できます。


デバイス情報

デバイス情報に関する確認や設定ができます。


お困りのときは

シャープのウェブサイトでもよくあるご質問を確認したり、セルフチェックを行ったりすることができます。

1

ホーム画面で  (設定)




 端末設定画面が表示されます。

2

設定する項目を選択



 各種設定画面が表示されます。