

位置情報の設定

位置情報に関する設定ができます。

位置情報の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
位置情報を使用	位置情報を利用するかどうかを設定します。
アプリへの位置情報の利用許可	位置情報のアプリに対する権限の許可状況を確認したり、権限の許可／使用中のみ許可／不許可／1度だけ許可の設定ができます。
Androidサービス以外の権限	Android サービス以外からの位置情報に対するアクセス権限を設定します。
位置情報サービス	Google ロケーション履歴や緊急位置情報サービスなどについて設定します。 Google ロケーション履歴について詳しくは、「プライバシーの設定」を参照してください。

+ 位置情報利用時の操作

位置情報を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → 位置情報 → 位置情報を使用

- ・「位置情報を使用」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

位置情報を最近利用したアプリを表示する

ホーム画面で (設定) → 位置情報

- ・位置情報を最近利用したアプリは、「最近のアクセス」の下部に表示されます。

位置情報の利用を許可するかどうかをアプリごとに設定する

ホーム画面で (設定) → 位置情報 → アプリへの位置情報の利用許可 → アプリ名をタップ → 常に許可 / アプリの使用中的み許可 / 毎回確認する / 許可しない

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・アプリによっては、「常に許可」は表示されません。

Android サービス以外からの位置情報に対するアクセス権限を設定する

ホーム画面で (設定) → 位置情報 → Androidサービス以外の権限 → 画面に従って操作

位置情報の精度を改善するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → 位置情報 → 位置情報サービス → Google 位置情報の精度 → 位置情報の精度を改善

- ・「位置情報の精度を改善」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

現在地の共有設定を管理する

ホーム画面で (設定) → 位置情報 → 位置情報サービス → Google 現在地の共有機能 → 画面に従って操作

- ・あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

緊急時に現在地を送信するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → 位置情報 → 位置情報サービス → 緊急位置情報サービス → ELS からの位置情報の送信

- ・「ELS からの位置情報の送信」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

位置情報の精度を向上させるためにWi-Fiのスキャンをするかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → 位置情報 → 位置情報サービス → Wi-Fi スキャン → Wi-Fi スキャン

- ・「Wi-Fi スキャン」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

位置情報の精度を向上させるためにBluetooth®のスキャンをするかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → 位置情報 → 位置情報サービス → Bluetooth のスキャン → Bluetooth のスキャン

- ・「Bluetooth のスキャン」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。