

連絡帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。
グループを設定することで連絡先をグループで管理できます。
また、電話番号を指定してブロックすることで、着信やSMSの受信を拒否することができます。


！ 連絡帳利用時のご注意

連絡帳に登録したデータは、バッテリー残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な連絡先などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、連絡帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ



2

(連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

3



4

各項目を入力

・「その他の項目」をタップすると、住所や誕生日、メモなども追加できます。

5

保存

連絡先が登録されます。

電話番号発信画面から連絡先を登録する

1

ホーム画面で （電話）



 電話画面が表示されます。

2

 → ダイヤルパッドをタップして登録する電話番号を入力



3

新しい連絡先を作成



4

名前・読み仮名などを入力 → 




 連絡先の登録が完了します。

連絡先を確認する


1

ホーム画面を上フリック/スワイプ



2


（連絡帳）



 連絡先画面が表示されます。


3

確認する連絡先をタップ



 連絡先詳細画面が表示されます。

連絡先画面の見かた



- 1 連絡先を検索します。
- 2 メニューを表示します。
- 3 表示する連絡先をフィルタリングします。
- 4 登録されている連絡先が表示されます。
- 5 連絡先に登録されている画像が表示されます。
- 6 連絡先の一覧が表示されます。
- 7 連絡先を選択します。
- 8 Google アカウントや連絡帳の設定ができます。
- 9 新しい連絡先を登録できます。
- 10 インポート/エクスポートや指定の番号のブロックなどの設定ができます。
- 11 お気に入りへの追加画面や最近使用したアイテムが表示されます。

連絡先を編集する


1

ホーム画面を上フリック/スワイプ



2


(連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

3

対象の連絡先をタップ



4



5

各項目を編集



6

保存




連絡先の変更が完了します。

連絡先を削除する


1

ホーム画面を上フリック/スワイプ



2

(連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

3

対象の連絡先をタップ



4



5

削除



6

削除




連絡先が削除されます。

グループ（ラベル）を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

2

➡ ラベルを作成



3

ラベル名を入力 ➡ OK



4

または 連絡先を追加



5

ラベルを設定する連絡先を選択



選択した連絡先にラベルが設定されます。

+ ラベル設定時の操作

ラベルに連絡先を追加する

連絡先画面で 連絡先を追加するラベルを選択
 追加する連絡先を選択

ラベルに連絡先が追加されます。

ラベル名を変更する

連絡先画面で ラベルを選択 ラベル名を
 変更 ラベル名を変更して

ラベル名が変更されます。

ラベルを削除する


連絡先画面で ラベルを選択 ラベルを削
 除 OK

ラベルが削除されます。

指定の番号をブロックする


1

ホーム画面を上フリック/スワイプ



2


(連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

3

修正と管理 ブロックした番号 電話番号を追加する



4

ブロックする番号を入力 着信拒否設定




ブロックの設定が完了します。

連絡先ごとに着信音を設定する


1

ホーム画面を上フリック/スワイプ



2

(連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

3

設定する連絡先を選択



4

⋮



5

着信音を設定



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

設定する着信音を選択




着信音の設定が完了します。

連絡先ごとに画像を設定する


1

ホーム画面を上フリック/スワイプ



2

(連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

3

設定する連絡先を選択



4



5



6

写真を選択



7


アプリを選択 → 設定する写真を選択



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

8

トリミング枠をドラッグして、表示する範囲を設定



9



10

保存

 画像の設定が完了します。

- ・ **変更** をタップすると手順 **6** に戻ります。
- ・ **削除** をタップすると選択した写真を削除できます。